

この製品は立て掛けた2本のはしごの踏み桟にそれぞれ取り付け、足場板を渡して簡易足場とするものです。 安全のためご使用の前にこの説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。





使用方法

〇フックの長さ調整

- ・伸ばす時は指でロックプレート先端を押し下げながら任意の 位置までフックを引き出します。
- ロックプレートから指を放すとフックがロックされます。調 整後は必ずフックを強く引いて、引き出せないことを確認し
- ・縮める時は、そのままフックを押し込んでください。

〇取り付け

- ・図を参考に、立て掛けた2本のはしごの踏み桟にそれぞれ取 り付け、腕木が水平になるようフックの長さを調整します。
- 2台の腕木に足場板を渡し、バンド等で固定してください。

280 踏み桟径 42~45 調整範囲 420~690 踏み桟間隔 330~350 適用足場板 巾 240~270 高さ 40 以下 418

∧注意

- ○他の用途には使用しないでください。
- 動お使いになるはしごの取扱説明書も必ずお読みくださ
- ○はしごの外側(上面)には取り付けないでください。
- と比べ、いずれか低い方の荷重以下でご使用ください。
- **♪** 落下防止のため、フックの長さ調整は必ず足場板を渡 す前に行ってください。
- バンドなどで固定してください。
- ○足場板には同時に二人以上乗らないでください。又、 足場板の端に乗らないでください。
- ○分解、修理、改造をしないでください。

≜警告

- と固定してください。
- 落防止の措置をとってください。
- ◇作業中はロックプレートとフックに触れないでくだ さい。
- ○ロックが効かなくなるので、フックとロックプレー トと緑の樹脂部品には潤滑剤(油など)を付けないで ください。
- ○ロックが効かずフックが引き出されてしまうもの、 キズ、摩耗、変形のあるもの、錆の著しいもの、ボ ルト/ナットが緩んだものは使用しないでください。
- ◇強風時に使用しないでください。

株式会社 伊藤製作所

〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙2401 TEL 0256-41-1230 FAX 0256-41-1231 http://www.ito123.com